



Les commandes murales v  EE de la s  rie AI sont modernes, stylis  es et conviviales. Elles ont   t   con  ues pour plaire tant aux propri  taires qu'aux installateurs. Elles offrent une vari  t   d'options cr   es pour r  pondre    des besoins et    des applications sp  cifiques. Ces commandes sont compatibles exclusivement avec la s  rie AI. La seule exception est la commande 20-40-60 qui peut   tre utilis  e avec les s  ries ant  rieures.

De la commande de base    la commande murale la plus avanc  e pour   changeur d'air sur le march  , il y a une commande pour r  pondre    vos besoins.

Commandes principales

Pi  ce n   41303

AVANC  E      CRAN TACTILE



VC0201

Il s'agit de la commande la plus avanc  e gr  ce    la technologie Virtuo. Elle comprend des modes intuitifs, compl  tement configurables via l'  cran tactile. C'est la commande murale parfaite pour les personnes qui aiment la technologie. Elle propose une communication bidirectionnelle entre l'appareil et la commande murale pour obtenir de l'information d  taill  e sur l'entretien. Tous les r  glages de l'appareil s'effectuent facilement. Le jumelage avec la/les commande(s) auxiliaire(s) est simple. L'installateur peut   galement sauvegarder un programme dans le but de le r  utiliser pour une habitation similaire.



SMART: Le syst  me fonctionne selon la temp  rature ext  rieure et la temp  rature/l'humidit      l'int  rieur.



CONT: Vitesse MIN, MED ou MAX de ventilation continue en mode   change.



INT: Alterne entre le mode   change continu et les modes attente ou recirculation selon la configuration s  lectionn  e. La vitesse et la dur  e sont ajustables.



RECIRC: Recircule l'air    l'int  rieur de la maison    la vitesse s  lectionn  e.



TURBO: 4 heures de ventilation    vitesse MAX en mode   change et retour au mode pr  c  dent.



D  SHUM: La commande murale comprend un d  shumidistat programmable.



PLANIFICATION: Il est possible de planifier les modes de fonctionnement du syst  me de ventilation pour une semaine.



L'indicateur s'allume lorsqu'un remplacement de filtre est requis et il y a un historique d'erreurs d  taill   pour faciliter l'entretien.

ABSENCE

Lorsque vous n'  tes pas    la maison, le syst  me fournit une ventilation minimale de votre demeure.

NOTE: La temp  rature affich  e sur la commande murale AVANC  E      CRAN TACTILE peut varier de plus ou moins 5  C (9  F) par rapport    la temp  rature ext  rieure puisque le capteur de temp  rature est situ      l'int  rieur de l'appareil pour assurer une lecture qui optimise les algorithmes de la technologie Virtuo.

Commandes principales (suite)

Pièce n° 41302

DÉSHUMIDISTAT



VC0202

Il s'agit de la commande murale parfaite pour gérer le pourcentage d'humidité dans la maison. Elle comprend un capteur d'humidité intégré qui aide à maintenir le taux d'humidité sélectionné pour un confort continu même lors des changements de saisons.



DÉSHUM: Sélectionner de 30 % à 55 % HR. Si le point de consigne est dépassé, le système fonctionne à vitesse MAX jusqu'à ce que le point de consigne soit atteint.



CONT: Ventilation continue en mode échange à vitesse MIN.



INT: 20 min en ventilation continue à vitesse MIN en mode échange et 40 min en modes attente ou recirculation selon la configuration sélectionnée.



L'indicateur s'allume lorsqu'un remplacement de filtre est requis et l'indicateur clignote lorsqu'une erreur système est détectée.

Pièce n° 41304

AUTOMATIQUE



VC0203

Elle est conçue pour faciliter la vie des clients. Toutes les caractéristiques de base ainsi que les modes les plus populaires sont inclus.



AUTO: Le système fonctionne selon la température extérieure.



CONT: Ventilation continue en mode échange à vitesse MIN, MED ou MAX.



INT: 20 min en ventilation continue à vitesse MIN en mode échange et 40 min en modes attente ou recirculation selon la configuration sélectionnée.



RECIRC: Recircule l'air à l'intérieur de la maison à la vitesse MAX.



TURBO: 4 heures de ventilation à vitesse MAX en mode échange et retour au mode précédent.



L'indicateur s'allume lorsqu'un remplacement de filtre est requis et l'indicateur clignote lorsqu'une erreur système est détectée.

20-40-60



VC0204

Pour installation dans une salle de bain, une salle de lavage ou un atelier. Cette commande peut être installée avec toute commande principale de la série AI.



CONT: Ventilation en évacuation à vitesse MAX durant 20, 40 ou 60 minutes.

DELUXE 20-40-60



VC0205

Elle est conçue pour faciliter la vie des installateurs et des clients puisqu'elle est sans fil et qu'elle offre la détection automatique de HR. Pour installation dans une salle de bain, une salle de lavage ou un atelier. **Jumelage sans fil Bluetooth^{MD} avec la commande principale AVANCÉE À ÉCRAN TACTILE (pièce n° 41303).**



CONT: Ventilation en évacuation à vitesse MAX durant 20, 40 ou 60 minutes.



Le capteur d'humidité intégré détecte l'augmentation du taux d'humidité et active la ventilation en évacuation à vitesse MAX durant 20 minutes ou selon la configuration sélectionnée.



Jumelage sans fil avec la commande principale AVANCÉE À ÉCRAN TACTILE.



Indicateur de piles faibles - nécessite 2 piles AAA 1,5V.